


AOC

用户说明书

86B1



使用前请阅读本说明书，并请保留备用


www.aoc.com

©2020 AOC. All Rights Reserved.

安全说明

警告与预防措施

请注意以下安全警告标志



注意：为防触电危险，勿拆除机壳（或背盖）。本产品内部无自助维修零件。维修限由合格维修人员执行。



此标志表示内部有高压电。以任何方式接触本产品内部零件均有危险。



此标志提醒您本产品随附有重要操作与维护事项。

注意：为防触电，请将插头依宽窄方向完全插入插座。

为防损伤造成火灾或触电危险，勿使本产品淋雨或受潮。

电源插座应安装于本产品附近并应方便使用。



连接与使用公共信息显示器时，请阅读并遵循以下说明：

- 若长时间不使用显示器，请将插头拔除。
- 若需使用微湿擦拭布清洁显示器，请先拔除插头。电源关闭后才可用干布擦拭屏幕，但不可使用酒精、溶剂或含氨液体。
- 若您已经依照本手册指示操作，但显示器依旧无法正常运作，请咨询维修技术人员。
- 仅限由合格的维修人员开启机盖。
- 避免显示器直接照射日光，并远离火炉或其他热源。
- 移除任何可能掉入通风孔、或妨碍显示器电子装置散热的物品。
- 请勿阻挡机柜上的通风孔。
- 让显示器保持干燥。为了避免触电，请勿将本产品放置在过度潮湿的环境或被雨淋。
- 若是直接拔除电源线关机，请等待 6 秒后再重新插上电源线，以确保正常运作。
- 为了避免触电、并预防产品永久性损坏，请勿将本产品放置在过度潮湿的环境或被雨淋。
- 摆放显示器时，请确保电源插头以及插座皆容易使用。

重要安全指示

1. 阅读这些指示。
2. 保存这些指示。
3. 注意所有警告文字。
4. 遵循所有指示。
5. 勿于近水处使用本产品。
6. 仅可用于布清洁。
7. 勿阻挡任何通风口。按照制造商指示安装。
8. 勿安装于热源近处，例如暖炉、暖气出风口、火炉或其他会产生高温的产品（包括扩音机）。
9. 请勿违反具极性指示或接地式插头的安全规则。具极性指示的插头有两片插脚，其中一片比另一片宽。接地式插头除了两片插脚以外，还有一个接地端子。较宽的插脚或接地端子的目的是保障您的安全。如果随附的插头无法插入您的插座，请咨询电工以更换老旧的插座。
10. 妥善保护电源线，避免踩踏或挤压，尤其是插头、电源插座，以及电源线与产品之连接点等处。
11. 仅可使用制造商指定之附件 / 配件。
12. 仅可使用制造商指定或随本产品销售之推车、底座、三脚架、支架或桌子。使用推车移动产品时应谨慎小心，避免因翻覆而造成伤害。
13. 如遇雷雨或长时间不使用时，请将产品的插头拔除。
14. 所有维修服务应委托合格的服务人员处理。当本产品因故损坏时（例如电源线或插头损坏、液体泼溅、物品掉入产品内部、产品淋到雨或受潮、无法正常运作或摔落等），都必须进行维修。



警告：为降低火灾或触电危险，勿使本产品淋雨或受潮。

警告：请勿将本产品置于滴水或溅水的环境，也不可将盛装液体的容器（如花瓶等）置于产品上方。

警告：请勿将电池（安装之电池）暴露在过热温度下，例如日照、火焰等。

警告：电源插头或电器耦合器作为断电装置使用，断电装置应保持随时可操作状态。

警告：为避免受到热源影响，请一律使本产品远离蜡烛或其他明火。



警告：为防人身伤害，本产品应遵照安装指示固定于地板 / 墙面。

注意：这些维修指示仅供合格维修人员使用。为了降低触电风险，如要执行任何操作指示以外的维修动作，请一律交由合格人员处理。

注意：耳机与耳筒如音压过高，可能导致听力受损。均衡器调至最高时，会增加耳机与耳筒输出电压及音压强度。因此，为保护您的听力，请将均衡器调整至合适位置。

产品使用寿命到期后的处置

您的新公共信息显示器中含有可回收和重复使用的材料。有专门的公司能回收本产品，利用其中可重复利用的材料，减少废弃废物的数量。

请您向当地的经销商咨询当地有关如何处置您的旧显示器的法律法规。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

警告

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

中国大陆 RoHS

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
面板	×	○	○	○	○	○
电路板组件 *	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
其他线材	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

上表中打“×”的部件中，应功能需求，部分有害物质含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，但是符合欧盟 RoHS 法规要求（属于豁免部分）。

备注：上表仅做为范例，实际标示时应依照各产品的实际部件及所含有害物质进行标示。



该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

中国 RoHS 合格评定制度标识



目录

1. 开箱和安装	1
1.1. 开箱	1
1.2. 包装箱内物品	1
1.3. 安装注意事项	1
1.4. 挂到墙壁上.....	2
1.4.1. VESA 网格板	2
2. 部件和功能	3
2.1. 输入 / 输出端子	3
2.2. 遥控器	4
2.2.1. 一般功能	4
2.2.2. 安装遥控器电池	5
2.2.3. 遥控器维护	5
2.2.4. 遥控器使用	5
3. 连接外部设备	6
3.1. 联机到外部设备	6
3.1.1. 使用 HDMI 视频输入.....	6
3.1.2. 使用网络接口	6
3.2. 连接 PC	7
3.2.1. 使用 HDMI 输入	7
3.3. 连接 USB	7
4. 操作	8
5. USB 设备兼容性	11
6. 输入模式	13
7. 清洁和故障排除	14
7.1. 清洁	14
7.2. 故障排除	15
8. 技术规格	16

本说明书仅供参考，请以实际机器为准。

1. 开箱和安装


1.1. 开箱

- 此产品包装在一个纸箱中，并附带标准配件。
- 任何其他选件均单独包装。
- 考虑到此显示器的尺寸和重量，建议由两个人搬运此显示器。
- 打开纸箱后，请确认物品齐全且完好无损。

1.2. 包装箱内物品

请确认包装箱中包括以下物品：

- 液晶显示器
- 遥控器及电池
- 电源线
- HDMI 线
- 用户手册
- 保修卡
- 壁挂



注意：


- 对于所有其他区域，使用的电源线应与电源插座的交流电压匹配，符合该国 / 地区有关安全法规的规定并经过认证。
- 您可将包装箱及包装材料保留下来，以便日后运输显示器。

1.3. 安装注意事项

- 由于本产品属于大功率产品，请始终使用为其专门设计的插头。如果需要延长线，请咨询服务提供商。
- 本产品应安装在一个平面上，以避免倾翻。产品后部与墙之间应保持一定的距离，以保持适当的通风。应避免将产品安装在厨房、浴室或任何其他高湿度的地方，以免缩短电子元件的使用寿命。
- 本产品只有在海拔 3000 米以下的高度才能正常工作。如果安装地点的海拔高度超过 3000 米，可能会出现一些异常状况。

1.4. 挂到墙壁上

为了将此显示器安装到墙壁上，您必须准备一套标准的壁挂套件（另外购买）。



1. 将保护膜（打包时包裹在显示器上）铺在桌子上，将显示器正面朝下放在保护膜上，以免刮擦屏幕表面。
2. 确保您已准备好安装此显示器所需的所有附件（壁挂架、吊装架、桌面底座等）。
3. 按照底座装配套件随附的使用说明进行操作。若不遵循正确的装配步骤，可能造成设备损坏或者用户或安装人员受伤。产品保修不包括因安装不当而造成的损坏。
4. 对于壁挂套件，使用 M8 装配螺丝（长度超过装配架厚度 10 mm~20 mm）并拧紧螺丝。

1.4.1. VESA 网格板

86B1	600(H) x 200(V) mm
------	--------------------


小心：

防止显示器掉落：

- 对于壁挂或吊装情况，我们建议使用市场销售的金属装配架来安装显示器。有关详细的安装说明，请参见装配架随附的指南。
- 为减少显示器在地震或其他自然灾害情况下掉落并造成人员受伤和财产损坏的可能性，务必咨询装配架制造商以确认安装位置。


封闭空间的通风要求

为正常散热，与四周物品之间应留出足够的空间，如下图所示。



2. 部件和功能

2.1. 输入 / 输出端子



① **主电源开关**
开启 / 关闭主电源。

② **交流输入**
来自墙壁插座的交流电源输入。

③ **音频输入**
外接影音装置的音频输入信号。

④ **音频输出**
模拟音频输出。

⑤ **网口**
LAN 上网功能。

⑥ **D-SUB 输入**
模拟信号输入。

⑦ **HDMI 2 输入**
HDMI 2 视频 / 音频输入。


⑧ **HDMI 1 输入**
HDMI 1 视频 / 音频输入。

⑨ **USB 端口**
连接 USB 存储设备。

⑩ **OPS 端口**
连接 OPS 设备。

2.2. 遥控器

2.2.1. 一般功能



- ① **电源按键**
短按此键进入节能状态。
长按此键 5 秒后进入待机状态，然后短按此键开机。
- ② **[播放] 按钮**
控制媒体文件的播放。
- ③ **USB**
进入 U 盘。
- ④ **CMS**
进入 Cloud CMS app。
- ⑤ **时间设定**
时间 OSD 菜单。
- ⑥ **画面比例**
无功能。

- ⑦ **[主画面按钮]**
访问安卓主界面。
- ⑧ **功能列表**
无功能。
- ⑨ **[彩色按钮]**
无功能。
- ⑩ **信号源**
按此键显示信号源列表。
- ⑪ **设置**
访问 OSD 菜单。
- ⑫ **[导航按钮]**
在菜单中导航和选择项目。
- ⑬ **确认**
确认输入或选择。
- ⑭ **信息**
显示当前活动信息。
- ⑮ **应用清单**
访问当前可用的选项、例如媒体播放器与 PDF 播放器以及 Cloud CMS。
- ⑯ **[音量]**
增大和减小音量。
访问当前可用的选项、画面和声音菜单。
- ⑰ **[返回按钮]**
在菜单上返回或退出应用程序。
- ⑱ **[静音按钮]**
按此按钮打开 / 关闭静音功能。
- ⑲ **[频道按钮]**
无功能。
- ⑳ **[数字] 按键**
输入网络设置文本。
- ㉑ **回看**
无功能。
- ㉒ **帮助**
无功能。

2.2.2. 安装遥控器电池

遥控器由两节 1.5V AAA 电池供电。

安装或更换电池：

1. 安装并推开电池盖。
2. 按照电池仓内的 (+) 和 (-) 标记放入电池。
3. 重新盖上电池盖。



小心：

电池使用不当可能导致漏液或爆裂。务必遵循以下指导说明：

- 放入“AAA”电池时，使每节电池上的 (+) 和 (-) 标记与电池仓内的 (+) 和 (-) 标记相对应。
- 请勿混用不同类型的电池。
- 请勿混用新旧电池。否则，会缩短电池使用寿命或导致漏液。
- 电池没电后应立即取出，以防在电池仓内漏液。请勿接触暴露的电池酸液，否则会损伤皮肤。


注意：长时间不使用遥控器时，应取出电池。

2.2.3. 遥控器维护

- 请勿让其遭受剧烈碰撞。
- 请勿让水或其他液体溅落到遥控器上。如果遥控器上溅落液体，应立即擦干。
- 避免受热和受潮。
- 除了安装电池外，请勿打开遥控器。

2.2.4. 遥控器使用


使用遥控器时，靠近显示器按它，然后指向遥控传感器。确保遥控器和显示器之间的信号没有被家具、墙或其它物件阻挡。




3. 连接外部设备

3.1. 联机到外部设备

3.1.1. 使用 HDMI 视频输入




3.1.2. 使用网络接口




3.2. 连接 PC

3.2.1. 使用 HDMI 输入



3.3. 连接 USB



4. 操作

OSD 菜单操作

第 1 栏	第 2 栏	第 1 第 3 栏	第 2 第 3 栏或第 2 第 2 栏	备注
Picture (图像设定)	Picture Mode (图像模式)	Mode (模式)	Airport and train station (机场车站)	
			Hotel and convenient store (酒店商超)	
			Dining and clothing (餐饮服装)	
			Security control and monitoring (安防监控)	
			Office (办公)	
			Outdoor (户外)	
		Customize (自定义)		
	Brightness (亮度)	[0...100]		
	Contrast (对比度)	[0...100]		
	Backlight (背光)	[0...100]		
	Dynamic Backlight (动态背光)	On/Off (开/关)		
	Advanced (高级选项)	Color temp (色温)	Standard (标准) (9300K)	
			Cool (冷色) (12000K)	
			Warm (暖色) (6500K)	
		Over scan (重现率设置)	On/Off (开/关)	
		RGB Range (RGB 范围)	Auto (自动)	
			Full Range (满阶) Limited Range (极限)	
PC Mode (PC 模式)	Auto / PC / Video (自动 / PC / 视频)	您可以通过此功能更改 PC 模式或视频模式		
Sound (声音)	Sound Mode (声音模式)	Standard (标准)		
		News (新闻)		
		Music (音乐)		
		Movie (电影)		
	Advanced (高级)	Balance (平衡)	[-50...+50]	
		Volume (音量)	[0...100]	

Lock (锁定)	Key Lock (按键锁定)	Off (关)		默认密码: 0000 按键锁定更改为 On (开):
		[type password] (输入密码)		
	Change Password (更改密码)	Current Password (旧密码)		步骤 1: 无操作 5s 后 锁定遥控器、按键、 鼠标的功能操作。 步骤 2: 锁定按键后, 需要长按遥控器上的 设置键 5s, OSD 提 示解锁成功, 此时按 键暂时解锁。 步骤 3: 如需彻底解 锁, 需在完成步骤 2 之后再按设置键, 选 到锁功能, 把锁的开 关关闭, 如需继续锁 定按键, 则重复步骤 1。 备注: 机器电源键被 锁定。
		New Password (新密码)		
		Confirm Password (确认密码)		
Cancel/OK (取消 /OK)				
Time (时间)	Time Setup (时间设置)	Time Setting (时间设置)	Date Picker (日期选择器)	设置年 / 月 / 日时: 分
		Sleep Time (睡眠时间)	OFF (关) /10 分钟 /20 分钟 /30 分钟 /60 分钟 /90 分钟 /120 分钟 /240 分钟	
		Auto Sleep (无信号自动休眠)	OFF (关) /5 秒 /10 秒 /30 秒 /60 秒	
		Time Sync (时间同步)	network Time/OFF (网络时间 / 关)	
		Time Zone (时区)	Bejing (北京) /Calcutta (加尔各答) /Harare (哈拉雷) /Karachi (卡 拉奇) /Brazzaville (布 拉柴维尔) /Beirut (贝鲁 特) /Jerusalem (耶路撒 冷) /Tehran (德黑兰) /Baghdad (巴格达) / Ulaanbaatar (乌兰巴托) /Damascus (大马士革) /Sydney (悉尼) /Paris (巴黎) /Rome (罗马) /London (伦敦) /Dubai (迪拜) /Tokyo (东京)	

Advanced (高级)	Language (语言选择)	英语		
		中文		
	Power On Mode (开机模式)	Power On (开机)		
		Standby (待机)		
		Last Status (上次状态)		
	Boot On Source (开机信号源)	Switch (开关)	On/Off (开 / 关)	
		Source (信号源)	HDMI/Cloud CMS/ PDF/MEDIA (媒体) / CUSTOMER (用户自定义) /Last Status (上次状态) /U 盘	1. 当 SCHEDULE 有设置启时, 但开机时间未到, 是按照 "Boot On Source" 设置的信号源进行开机 2. 如果信号源设在 USB, 开机停留在 "U 盘首页"
		Play List (播放列表)	Play list 播放列表 [1...7]	1.Play List 播放列表默认置灰 2. 当开机信号源选择到 PDF 或 Media Player,Play List 播放列表项变为可选
	Boot Wake (启动唤醒)	UART Wake (UART 唤醒)	On/Off (开 / 关)	当 UART wake = 开时, RC off 或 power saving , 均可以通过 UART wake 唤醒
		HDMI Wake (HDMI 唤醒)	On/Off (开 / 关)	当 HDMI Wake = 开时, 当前信号源为 HDMI , 只有在 power saving 及当前 HDMI 有信号时唤醒
RS232 Control (RS232 控制)	On/Off (开 / 关)			
Pixel Shift (像素偏移)	On/Off (开 / 关)			

5. USB 设备兼容性

USB 多媒体编解码器格式

视频解码						
类型	视频编解码器	容器	解码	编码	通道	备注
MPEG1/2	MPEG1/2	文件格式: VOB	V			支持的图像尺寸: 48x48 像素到 1920x1080 像素 最大帧速率: 30fps 最大位速率: 80Mbps 音频编解码器: MP2、MP3
MPEG-4	MPEG4	文件格式: MKV, MP4, 3GP	V			支持的图像大小: 48x48 像素到 1920x1080 像素 最大帧速率: 30fps 最大位速率: 38.4Mbps 音频编解码器: MP2, MP3, AAC, (1) 不支持 MS MPEG4 v1/v2/v3 (2) 不支持 GMC (全局运动补偿)
H.263	H.263	文件格式: 3GP, MP4	V			支持的图像尺寸: SQCIF(128x96), QCIF(176x144), CIF(352x288), 4CIF(704x576) 最大帧速率: 30fps 最大位速率: 38.4Mbps 音频编解码器: MP3 (1) 不支持 H.263+
H.264	H.264	文件格式: MKV, MP4, 3GP,	V			支持的图像尺寸: 48x48 像素到 1920x1080 像素 最大帧速率: 30fps 最大位速率: 57.2Mbps 音频编解码器: MP2, MP3, AAC (1) 不支持 MBAFF
VC-1	VC1	文件格式: MKV	V			支持的图像尺寸: 48x48 像素到 1920x1080 像素 最大帧速率: 30fps 最大位速率: 45Mbps 音频编解码器: MP2, MP3, AAC, WMA

音频解码

类型	音频编解码器	容器	解码	编码	通道	备注
MPEG 音频	MPEG1/2/2.5 Audio Layer1/2/3	解码: MP1、MP2、MP3	V		2	位速率: 8Kbps~320Kbps, CBR 和 VBR 采样速率: 8KHz~48KHz
Windows Media Audio	WMA 版本 4.4.1, 7, 8, 9, wmapro	解码: WMA	V		2	位速率: 8Kbps~320Kbps 采样速率: 8KHz~48KHz 不支持 WMA Pro 无损和 MBR
AAC 音频	MAIN, ADIF, ATDS Header AAC-LC 和 AAC-HE	文件格式: AAC、M4A	V		5.1	位速率: N/A 采样速率: 8KHz~48KHz

图像解码

类型	图像编解码器	照片	解码	编码	通道	备注
JPEG	JFIF 文件格式 1.02	文件格式: JPG、JPEG	V			解码: 分辨率 48X48 到 8176X8176 (1) 不支持逐行扫描 (2) 软件支持 SRGB JPEG (3) 软件支持 Adobe RGB JPEG
BMP	BMP	文件格式: BMP	V			支持的最大图像尺寸: 4096x4096 像素
GIF	GIF	文件格式: GIF	V			分辨率无限制
PNG	PNG	文件格式: PNG	V			分辨率无限制

注意:

- 如果内容的标准位速率 / 帧速率高于上表所列的兼容的每秒帧数, 声音或视频可能不工作。
- 位速率或帧速率高于上表指定速率的视频内容可能导致播放期间视频不连贯。

6. 输入模式

HDMI 电脑模式

标准分辨率	可用分辨率		刷新频率	像素速率	纵横比
	水平频率	垂直频率			
VGA	640	480	60 Hz	25.175 MHz	4:3
			75 Hz	31.5 MHz	
WVGA	720	400	70 Hz	28.32 MHz	4:3
SVGA	800	600	60 Hz	40 MHz	4:3
XGA	1024	768	60 Hz	65 MHz	4:3
WXGA	1280	720	60 Hz	74.5 MHz	5:3
SXGA	1280	1024	60 Hz	108 MHz	5:4
UXGA	1680	1050	60 Hz	146.25 MHz	16:10
HD1080	1920	1080	60 Hz	148.5 MHz	16:9

HDMI 视频模式

标准分辨率	可用分辨率		刷新频率	像素速率	纵横比
	水平频率	垂直频率			
3840 x 2160 P 60 Hz	3840	2160	60 Hz	594 MHz	16:9
3840 x 2160 P 30 Hz	3840	2160	30 Hz	297 MHz	16:9
1080 P 59.94/60 Hz	1920	1080	60 Hz	148.5 MHz	16:9
1080 P 50 Hz	1920	1080	50 Hz	148.5 MHz	16:9
1080 I 59.94/60 Hz	1920	1080	60 Hz	74.25 MHz	16:9
1080 I 50 Hz 16:9	1920	1080	50 Hz	74.25 MHz	16:9
720 P 50 Hz 16:9	1280	720	50 Hz	74.25 MHz	16:9
720 P 59.94/60 Hz	1280	720	60 Hz	74.25 MHz	16:9
576 I 50 Hz 4:3	720	576	50 Hz	13.5 MHz	4:3
576 I 50 Hz 16:9	720	576	50 Hz	13.5 MHz	16:9
480 I 59.94/60 Hz	720	480	60 Hz	13.5 MHz	4:3
576 P 50 Hz 4:3	720	576	50 Hz	27 MHz	4:3
576 P 50 Hz 16:9	720	576	50 Hz	27 MHz	16:9
480 P 59.94/60 Hz	720	480	60 Hz	27 MHz	16:9
480 P 59.94/60 Hz	720	480	60 Hz	27 MHz	4:3

电脑模式

标准分辨率	可用分辨率		刷新频率	像素速率	纵横比
	水平频率	垂直频率			
VGA	640	480	60 Hz	25.175 MHz	4:3
			75 Hz	31.5 MHz	
WVGA	720	400	70 Hz	28.32 MHz	4:3
SVGA	800	600	60 Hz	40 MHz	4:3
XGA	1024	768	60 Hz	65 MHz	4:3
WXGA	1280	720	60 Hz	74.5 MHz	5:3
SXGA	1280	1024	60 Hz	108 MHz	5:4
UXGA	1680	1050	60 Hz	146.25 MHz	16:10
HD1080	1920	1080	60 Hz	148.5 MHz	16:9
WXGA	1366	768	60 Hz	85.75 MHz	16:9

7. 清洁和故障排除

7.1. 清洁

使用显示器时的注意事项

- 请勿将手、脸或其他物体放在显示器通风孔附近。由于从通风孔排出的高温气体，显示器顶部通常非常热。如果您身体的任何部位太靠近此位置，可能会引起灼伤。将任何物体放在显示器顶部也可能会因高温而对物体或显示器本身造成损坏。
- 在移动显示器前，务必断开所有线缆。在线缆连接的情况下移动显示器可能会损坏线缆，并导致火灾或触电。
- 为安全起见，在进行任何类型的清洁或维护操作之前，应从墙壁插座拔掉电源插头。

前面板清洁说明

- 显示器前部已经过特殊处理。请只使用清洁布或柔软、不掉毛的布轻轻擦拭表面。
- 如果表面变脏，请将柔软、不掉毛的布在温和的清洁剂中浸湿。然后，将布拧干。用布擦拭显示器表面以去除污渍。然后，使用同类型的干布擦干。
- 请勿用手指或其他任何硬物刮擦或敲击面板表面。
- 请勿使用诸如喷雾剂、溶剂及稀释剂等挥发性物质。

机壳清洁说明

- 如果机壳变脏，请使用柔软的干布进行擦拭。
- 如果机壳非常脏，请将不掉毛的布在温和的清洁剂中浸湿。将布尽量拧干。然后擦拭机壳。再使用另一块干布擦干。
- 请勿让任何水或清洁剂接触到显示器表面。如果水或湿气进入设备内部，可能会造成操作问题和触电危险。
- 请勿用手指或其他任何硬物刮擦或敲击机壳。
- 请勿在机壳上使用诸如喷雾剂、溶剂及稀释剂等挥发性物质。
- 请勿将任何塑料或 PVC 制品长期放在靠近机壳的位置。

7.2. 故障排除

现象	可能的原因	解决方法
无画面显示	<ol style="list-style-type: none">1. 电源线已断开。2. 显示器背面的主电源开关未打开。3. 选择的输入未连接。4. 显示器处于待机模式。	<ol style="list-style-type: none">1. 插上电源线。2. 确保电源开关打开。3. 将信号接入显示器。
显示器上出现干扰或可以听到噪音	由周围的电气设备或荧光灯所造成。	将显示器移到其他位置看看干扰是否可以减小。
颜色不正常	信号线未正确连接。	确保信号线牢固连接到显示器后部。
画面扭曲, 有不正常的图案	<ol style="list-style-type: none">1. 信号线未正确连接。2. 输入信号超过显示器的能力。	<ol style="list-style-type: none">1. 确保信号线连接牢固。2. 检查视频信号源, 看看它是不是超出了显示器范围。请对照此显示器的技术规格部分检查其规格。
可以听到声音, 但没有画面	输入源信号线连接不正确。	请确保视频输入和声音输入均正确连接。
可以看到画面但听不到声音	<ol style="list-style-type: none">1. 输入源信号线连接不正确。2. 音量调到了最小。3. {Mute} (静音) 已开启。4. 没有连接外部扬声器。	<ol style="list-style-type: none">1. 请确保视频输入和声音输入均正确连接。2. 使用 [+] 或 [-] 按钮调节音量。3. 使用 [Mute] 按钮关闭静音。4. 连接外部扬声器并将音量调到合适的水平。
有些画面元素不亮	屏幕上的有些像素可能未激活。	此显示器在制造过程中采用了非常高的精密技术, 但是, 有些时候, 显示器上的有些像素仍可能不显示。这并非故障。
显示器断电后, 显示器屏幕上仍然出现图像残留。(静止画面的例子包括: 徽标、视频游戏、计算机图像和以 4:3 标准模式显示的图像)	静止画面的显示时间过长	请勿让静止图像的显示时间过长, 否则会在显示器上出现永久性的图像残留。

8. 技术规格

显示器：

项目	规格
	86B1
屏幕尺寸（有效区域）	85.6 英寸（217.4 cm）对角线 LCD
纵横比	58:9
像素数	3840 (H) x 600 (V)
点距	0.5595 (H) x 0.5595 (V) [mm]
可显示颜色	10.7 亿 (10bit(D))
亮度（典型）	500 cd/m ² （典型）
对比度（典型）	1100:1
视角	178 度

一般：

项目	规格
	86B1
内置存储器	8GB eMMC
电源	100 - 240V~, 50/60Hz
功耗（最大）	250 W（不含 OPS）
功耗（典型）	230 W
功耗（待机和关机）	<22 W
外形尺寸（不含底座） [宽 x 高 x 深]	2158.3 x 348.5 x 91.8 mm

环境条件：

项目	规格	
温度	运行	5 ~ 40°C
	存放	-20 ~ 60°C
湿度	运行	20 ~ 80% RH（不结露）
	存放	10 ~ 90% RH（不结露）
海拔高度	运行	0 ~ 3,000 m
	存放 / 运输	0 ~ 9,000 m

内部扬声器：

项目	规格
扬声器数量	2
输入	8W X 2
阻抗	8 Ω
频率响应	160 Hz ~ 13 KHz



F41G86M1615-1B----

出版日期：2021 年 11 月
规格如有变更，恕不另行通知。